

Rutin för hygien vid dricksvatten/avloppspumpar

För att minska risken för spridning av smitta till dricksvatten gäller **Arbetskyddsstyrelsens AFS 1984:15, Ensamarbete AFS 1982:3, Arbete i slutet utrymme AFS 1993:3**

Riskbedömning utförs före arbete.

Förtydligande med nedanstående hygienregler vid underhålls-, reparations- och driftarbete i zon för pumpar med dricksvatten:

- Montören ska hålla sig väl underrättad om sitt eget hälsotillstånd, så att lämpliga åtgärder vid behov kan vidtas i samråd med ansvarig chef för att minska risken att överföra smittämnen till dricksvattnet. Ju närmare öppna vattenytor och insidan av vattenledningar arbete sker, desto strängare blir de personliga hygienkraven.
- Rena skyddskläder, fotbeklädning och verktyg ska användas.

Förtydligande med nedanstående vid underhålls-, reparations- och driftarbete i zon för pumpar med avloppsvatten:

- Avloppspumpar spolas omsorgsfullt innan verkstadsarbete. Golv, skyddsanordningar, manöverdon, verktyg och fordon hålls väl rengjorda.
- Verkstadsarbete av pumpar som använts i avloppsvatten, avloppsslam och latrin skall ske i avskilt utrymme från hantering av pumpar som används för dricksvatten.
- Vid risk med direkt kontakt med avloppsvatten skall så långt som möjligt skyddshandskar och annan erforderlig personlig skyddsutrustning användas. Montören ska erbjudas skyddsvaccination.
- Vid transport av avloppspumpar i fordon som användes för annat arbete läggs avloppspumpen i sluten förpackning direkt efter upptagning från avloppsbrunn.